INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU)
CUI: RO00000000 (fictiv) · Nr. Reg. Com.: J00/000/2020 (fictiv)
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
Tel.: +40700000001 · E-mail: office@instalator-fictiv.example

Operator economic atestat ANRE — atestat tip Bi nr. ANRE-Bi-000000
Persoană autorizată: IONESCU VASILE (FICTIV)
Dosar nr. 20261011-0003 · Document S2

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE / PROBE

Instalație fotovoltaică 5,4 kWp — Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

Ce formular se folosește

La locurile de producere, **Ordinul ANRE nr. 59/2013, art. 52** prevede procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune și certificatul de conformitate. Pentru prosumatori, operatorii de distribuție au **formulare proprii**, care se folosesc cu prioritate: DEER — „PV de teste/verificări la PIF" cu anexa „Teste și verificări" (cere seria invertorului și seriile contoarelor de producere și stocare, precum și declarația executantului cu nr. de atestat ANRE); Distribuție Oltenia — F26 (punere sub tensiune probe) și F23 (punere în funcțiune); Rețele Electrice — model neconfirmat public. Prezentul document este un **model generic**, de folosit când operatorul nu impune un formular propriu.

1. Comisia și participanții

Beneficiar / prosumator	POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV) — tel. 0740 000 000
Executant	INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU) — atestat ANRE tip Bi nr. ANRE-Bi-000000; IONESCU VASILE (FICTIV)
Operator de distribuție	Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) — Reprezentant DEER — de confirmat
Alți participanți	—

2. Datele instalației puse în funcțiune

Loc de consum	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv	**ATR nr./data**	ATR 000000 (EXEMPLU) din 15.01.2026
Putere instalată	5,4 kWp	**Invertor**	6 kW
Tip sistem	trifazat	**Stocare**	da — 5,12 kWh
Data probelor	05.10.2026	**Data punerii în funcțiune**	05.10.2026

3. Probe și verificări efectuate

NR.	PROBĂ / VERIFICARE	REZULTAT	OBSERVAȚII
1	Verificarea inițială conform Normativului I7-2011 cap. 8.1 (buletin nr. BPP-2026-0001 (fictiv))	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	
2	Verificarea prizei de pământ și a continuității legăturilor de protecție	3,8 Ω	Vezi buletinul B1
3	Verificarea protecțiilor diferențiale (RCD)	22 ms	
4	Verificarea rezistenței de izolație	120 MΩ	
5	Probe de funcționare a invertorului și a sistemului de stocare	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	
6	Verificarea protecției de decuplare / anti-islanding și a reglajelor din fișa invertorului	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	

JU FICTIV — DATE DE DEMONS

NR.	PROBĂ / VERIFICARE	REZULTAT	OBSERVAȚII
7	Verificarea setărilor de monitorizare și a comunicațiilor	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	
8	Verificarea inscripționărilor, a schemelor și a documentației la locul instalației	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	
1	Probă de insularizare (anti-islanding) — demonstrație fictivă	*se completează de verificatorul atestat: rezultat* ☐ ADMIS ☐ RESPINS	Valoare fictivă.

4. Constatări și concluzia comisiei

Constatări	Instalația fictivă a trecut probele de funcționare. Concluziile reale se stabilesc de comisie.
Concluzie	☐ Instalația **se admite** la punerea în funcțiune ☐ Instalația **se admite cu observații**: _____ ☐ Instalația **nu se admite**: _____
Mențiuni privind punerea sub tensiune	Punerea sub tensiune se face de operatorul de distribuție, în condițiile Ordinului ANRE 19/2022.

Limitări

Punerea sub tensiune a instalației de producere și racordarea la rețea se fac de operatorul de distribuție, în condițiile Ordinului ANRE 19/2022 (dosarul complet — art. 18; certificatul de racordare — art. 39²). Semnarea acestui proces-verbal de către executant și beneficiar nu ține loc de acceptare a dosarului și nu obligă operatorul de distribuție. Prezentul document nu constituie certificat de racordare.

FICTIV — DATE DE DEMONS

Executant — INSTALAȚII FICTIVE S.R.L. (EXEMPLU)
IONESCU VASILE (FICTIV), Responsabil tehnic cu execuția (fictiv)
Atestat ANRE tip Bi nr. ANRE-Bi-000000
Data: _____

Beneficiar / prosumator — POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV)
Data: _____

Operator de distribuție (dacă participă)
Reprezentant DEER — de confirmat