INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Emitent: operator (Distribuție Energie Electrică România S.A.) | piesa S12
Sursa modelului: procesul-verbal de probe / punere în funcțiune este un formular al operatorului.

Încheiat la data de 05.10.2026, la locul de consum Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv, pentru probele și punerea în funcțiune a instalației de producere a prosumatorului POPESCU ION (EXEMPLU FICTIV).

Element	Valoare / constatare
Operator de distribuție	Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER), Str. Ilie Măcelaru nr. 29 A, Cluj-Napoca — zone de licență: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord
Nr. înregistrare la operator	
Nr. cerere punere sub tensiune	
POD	RO001E000000000000EXEMPLU
Localitate / județ	
Adresă	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
Seria invertorului	INV-FICTIV-000123
Tipul invertorului	INV-6K-FICTIV
Montajul CEF în conformitate cu ATR	Montajul CEF 5.4 kWp este în conformitate cu ATR ATR 000000 (EXEMPLU) din 15.01.2026
Putere aprobată / racordare	6 kW / trifazat
Echipamente principale	6 × Producător Fictiv S.A. (fictiv) PF-450-FICTIV; 6 × Producător Fictiv S.A. (fictiv) PF-450-FICTIV; 1 × Invertoare Fictive S.R.L. (fictiv) INV-6K-FICTIV; 1 × Baterii Fictive S.A. (fictiv) BAT-5K-FICTIV
Contor producere (tip / serie)	CTR-FICTIV-000789
Contor decontare (serie)	00000000 (fictiv)
Sistem de stocare	are, 5.12 kWh
Contor operator pe stocare (serie)	CTR-FICTIV-000790
Citire inițială contoare	

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (continuare)

Declarația executantului

Subsemnatul IONESCU VASILE (FICTIV), pentru INSTALAȚII FICTIVE S.R.L., titular al atestatului ANRE seria _____, nr. ANRE-Bi-000000, valabil până la 31.12.2028, declar că instalația a fost executată și probată conform ATR și normelor în vigoare.

Interdicția de injecție

Prosumatorul și executantul declară că iau act și își asumă interdicția de injectare a energiei electrice în rețea până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei; semnătura fiecăruia de mai jos reprezintă asumarea.

Concluzia comisiei:

☐ ADMIS ☐ ADMIS CU OBSERVAȚII ☐ RESPINS (se bifează de comisie, la semnare)

Observații: _____

Prosumator (asumă interdicția de injecție) nume, semnătura, ștampila, data	Executant (asumă interdicția) nume, semnătura, ștampila, data	Reprezentant operator nume, semnătura, ștampila, data