INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.

Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

TABELUL REGLAJELOR DE INTERFAȚĂ — INVERTOR (Tabelul 2P)

Emitent: operator (Distribuție Energie Electrică România S.A.) | piesa S6

Sursa modelului: tabelul reglajelor de interfață (Tabelul 2P) + dovada implementării: practica operatorilor.

Cerut de operator, nu de Ord. 19/2022.

Art. 41 din Procedura aprobată prin Ord. ANRE 19/2022: „Sunt interzise operatorilor de distribuție solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură […]”. Informație cu caracter general, nu consultanță juridică; dacă operatorul solicită această piesă, decizia de a o furniza sau de a contesta cererea aparține prosumatorului.

A. Invertorul

Element	Valoare / constatare
Producător / model	Invertoare Fictive S.R.L. (fictiv) INV-6K-FICTIV
Seria invertorului	INV-FICTIV-000123
Putere invertor	6 kW
Reglaje pe 1 sau 2 trepte	
Conform Ord. ANRE 228/2018	Da

B. Reglajele protecției de interfață

Funcția de protecție	Normat	Temporiz.	Implementat	Temporiz. impl.
Protecție de tensiune treapta I	1,15 Un	0,5 s	1,15 Un	0,5 s
Protecție de tensiune treapta II	0,85 Un	3,2 s	0,85 Un	3,2 s
Protecție de frecvență treapta I	52 Hz	0,5 s	52 Hz	0,5 s
Protecție de frecvență treapta II	47,5 Hz	0,5 s	47,5 Hz	0,5 s
Protecție de maximă tensiune, valoare mediată la 10 minute (numai dacă există în invertor)	1,1 Un	603 s	1,1 Un	603 s

Valorile normate sunt cele din Tabelul 2P (Ord. ANRE 228/2018, modificat prin Ord. 132/2020). Protecția de maximă tensiune (1,1 Un) se completează numai dacă există în invertor; este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață externe pentru unități generatoare sub 30 kVA.

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

TABELUL REGLAJELOR DE INTERFAȚĂ — INVERTOR (Tabelul 2P) (continuare)

C. Dovada implementării (obligatorie): screenshot / fotografie din aplicația producătorului, cu seria invertorului vizibilă

Element	Valoare / constatare
Tipul dovezii (screenshot / foto)	screenshot aplicație invertor
Fișier atașat	/root/produs/exemplu-poze-placute/placa-1-invertor-curat.png
Seria invertorului vizibilă pe dovadă	INV-FICTIV-000123
Data capturii	01.02.2026

Executant (atestat ANRE)
nume, semnătura, ștampila, data