INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

FIȘĂ DE VERIFICARE A INSTALAȚIEI

Emitent: produs (SOLARIS CET)
Sursa modelului: fișa de verificare a produsului; normativ de verificare I7-2011.

Valorile măsurate sunt consemnate de persoana/firma cu atestat ANRE care a efectuat verificarea. Rezultatul (ADMIS/RESPINS) îl consemnează verificatorul.

A. Identificare

Element	Valoare / constatare
Loc de consum	Str. Exemplu nr. 1, Mun. Fictiv, jud. Fictiv
POD	RO001E000000000000EXEMPLU
Verificator atestat	VERIFICATOR EXEMPLU, atestat nr. VER-000, tip verificator proiecte
Executant	INSTALAȚII FICTIVE S.R.L., atestat ANRE ANRE-Bi-000000, tip Bi
Normativ de verificare	I7-2011
Aparat / serie / certificat metrologic	Megohmetru fictiv tip MF-01 (fictiv) / SN-FICTIV-0001 / Certificat metrologic fictiv nr. 000/12.03.2026, valabil 12 luni (fictiv)

B. Verificări și probe

Verificare	Valoare măsurată / constatare	Rezultat
Rezistența prizei de pământ	3.8 Ω	
Rezistența de izolație	120 MΩ	
Continuitatea conductoarelor de protecție	0.3 Ω	
Dispozitiv diferențial (RCD)	22 ms, 27 mA	
Protecții DC (separator, siguranțe, SPD)	separator DC 32 A, siguranțe string 15 A, descărcător supratensiune DC tip 2 (fictiv)	
Protecții AC (întrerupător, diferențială, SPD)	întrerupător automat AC 25 A curbă C, protecție diferențială 30 mA tip A, descărcător supratensiune AC tip 2 (fictiv)	
Reglajele protecțiilor de decuplare	reglajele de decuplare se preiau din fișa invertorului	
Invertor (model / serie)	INV-6K-FICTIV / INV-FICTIV-000123	
Conformitatea cu schema monofilară (D1)		

C. Date cerute suplimentar de profilul Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER), Str. Ilie Măcelaru nr. 29 A, Cluj-Napoca — zone de licență: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord

Element	Valoare / constatare
POD (codul de identificare al locului de consum)	RO001E000000000000EXEMPLU
Seria invertorului	INV-FICTIV-000123
Tipul invertorului (model)	INV-6K-FICTIV

INSTALAȚII FICTIVE S.R.L.
Atestat ANRE ANRE-Bi-000000 | CUI RO00000000 | +40700000001 | office@instalator-fictiv.example
Str. Instalatorilor nr. 2, Mun. Fictiv, jud. Fictiv

FIȘĂ DE VERIFICARE A INSTALAȚIEI (continuare)

Verificator atestat ANRE
nume, semnătura, ștampila, data

Executant
nume, semnătura, ștampila, data